



(1º) Retire com cuidado o defletor de ar da coifa.



(2º) Retire com cuidado o par de filtros de gordura um por vez.



(3º) Este filtro pode ser lavado com água e sabão.



(4º) Retire a gaveta coletora de resíduo puxando-a pela alça.



(5º) A gaveta coletora pode ser lavada com água e sabão.



(6º) Após lavar e secar encaixe a gaveta coletora no lugar.



(7º) Os furos dos filtros devem ficar direcionados para baixo.



(8º) É importante que os filtros sejam encaixados corretamente.



(9º) Verificar o posicionamento e o perfeito encaixe dos filtros.



(10º) Encaixe novamente o defletor de ar em seu lugar de origem.

ATENÇÃO: É muito importante que os posicionamentos dos filtros e gaveta sejam feitos conforme imagens e indicações feitas neste manual, pois o bom funcionamento da coifa depende do perfeito posicionamento desses itens.

8º PASSO:

Como proceder com a limpeza dos filtros depuradores, estes filtros devem ser limpos uma vez a cada cinco dias.

ATENÇÃO: O filtro depurador não pode ser lavado com água corrente, a sua limpeza deve ser feito apenas com um pano úmido com água e detergente neutro conforme imagens abaixo.

ATENÇÃO: Este procedimento só pode ser feito com o equipamento completamente desligado.



(1º) Para ter acesso aos filtros depuradores é preciso destrancar os dois trincos frontais e abrir as portas que vedam o compartimento onde ficam os filtros depuradores e o motor de exaustão.



(2º) Puxe para fora o suporte dos filtros depuradores e com muito cuidado retire os filtros conforme imagens mostradas acima.



(3º) Conforme imagens acima limpe os filtros depuradores com um pano úmido com água e detergente neutro somente nas partes metálicas dos filtros e também o suporte dos filtros.

ATENÇÃO: É muito importante que esta limpeza seja feito conforme imagens e indicações feitas neste manual.